

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar / Comments



Sikkerhedsudstyr
ifølge sikkerheds- og
betjeningsvejledning

Styreventil med lås i én retning

Styrc6231-2

Styrc6231-3

Styrc6231-4

Styrc6231-5

Styrc6231-6



Udstyr / Equipment:

Drawer:

TK

Date:

27/04-22

Approver:

Date:

ECM number:

Release date:

Document no.:

Page:
of

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar

>

Tekst

>

Billede

Værktøj der skal brugs:

4 mm Unbrakonøgle

Gummihammer

Oliekane



Tag pladen til skruestikken og
klemmetang



Monter pladen i skruestikken som
anvist på billedet




Hydraulics

Udstyr / Equipment:

Drawer:

TK

Date:

27/04-22

Approver:

Date:

ECM number:

Release date:

Document no.:

Page:
of

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar

>

Tekst

>

Billede

Tag monoblokken som glideren skal monteres i



Sæt monoblokken på pladen og klem monoblokken fast til pladen med klemmetangen, som anvist på billedet



Tag glideren + håndtag og lig ud på et håndklæde, klar til montering

Varenr. R23480000




Hydraulics

Drawer:

TK

Date:

27/04-22

Approver:

Date:

ECM number:




Release date:

Udstyr / Equipment:

Document no.:

Page:
of

Arbejdsinstruktion / Work instruction

| Kommentar | > Tekst | > Billede |
|-----------|--|--|
| | <p>Tag glideren og fjern det lilla plastik</p> |  |
| | <p>Smør glideren ind i olie</p> |  |
| | <p>Monter glideren i monoblokken fra høje af</p> |  |



| | |
|---------------|-------------------|
| Drawer: TK | Date: 27/04-22 |
| Approver: | Date: |
| ECM number: | Release date: |

Udstyr / Equipment:

Document no.:

Page:
of

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar

>

Tekst

>

Billede

Monoblokken skulle gerne se sådan her ud efter glideren er monteret



Spænd glider-huset løst fast med at spænde de to 4 mm unbrakobolte
Brug 4 mm unbrakonøgle til at spænde boltene fast med



Tag endepladen og monter O-ringen i endepladen




JO
Hydraulics

Drawer:
TK

Date:
27/04-22

Approver:

Date:

ECM number:

Release date:

Udstyr / Equipment:

Document no.:




Page:
of

Arbejdsinstruktion / Work instruction

| Kommentar | Tekst | Billede |
|---|---|--|
| | <p>Monter endepladen på glideren som anvist på billedet</p> <p>O-ringen skal sidde ind mod monoblokken</p> |  |
| | <p>Tag de 2 O-ringe på billedet, den ene er hårdgummi(<i>hvid</i>) anden normal gummi O-ring(<i>sort</i>)</p> |  |
| <p>OBS</p> <p>Den sort O-ring monteres inderst derfor den hvide yderst</p> | <p>Monter de 2 O-ringe som anvist på billedet</p> |  |

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
|  | Drawer: TK | Date: 27/04-22 |
| | Approver: | Date: |
| | ECM number: | Release date: |
| <p>Udstyr / Equipment:</p> | Document no.: Page: of | |

Arbejdsinstruktion / Work instruction

| Kommentar | Tekst | Billede |
|--|---|--|
| | <p>Tag dæksel til håndtaget</p> <p>Fjern de to bolte der monteret i dæksel se anvisning på billedet</p> |  |
| <p>OBS</p> <p>Husk at få spændeskive på boltene før de monteres i dækslet</p> | <p>Monter nu de to sorte bolte der følger med glideren</p> |  |
| | <p>Nu monteres dækslet på monoblokken</p> <p>Tip dæksel og tryk håndtaget tilbage, for at få dækslet rigtigt på plads over glideren</p> |  |



Udstyr / Equipment:

| | |
|---------------|-------------------|
| Drawer: TK | Date: 27/04-22 |
| Approver: | Date: |
| ECM number: | Release date: |
| Document no.: | |
| Page: of | |

Arbejdsinstruktion / Work instruction

| Kommentar | Tekst | Billede |
|-----------|---|--|
| | <p>Spænd dæksel fast med 4 mm unbrakonøgle ligesom på den anden side af monoblokken</p> |  |
| | <p>Tag håndtaget</p> |  |
| | <p>Monter håndtaget på dæksel som anvist på billedet</p> |  |



Udstyr / Equipment:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Drawer: TK | Date: 27/04-22 |
| Approver: | Date: |
| ECM number: | Release date: |
| Document no.: Page: of | |

Arbejdsinstruktion / Work instruction

Kommentar

>

Tekst

>

Billede


Test at glideren kan bevæge sig begge i retningerne

Skub håndtaget frem og tilbage, glideren har en låst position, test denne position som anvist på billedet



Nu skulle monoblokken gerne se ud som anvist på billedet

Hermed er monoblokken med én låst position færdige monteret




Hydraulics

Udstyr / Equipment:

Drawer:

TK

Date:

27/04-22

Approver:

Date:

ECM number:

Release date:

Document no.:

Page:
of